
Mastercool® Inc. "World Class Quality"

English | Deutsch | Français | Español | Italiano

DEEP VACUUM PUMP OPERATING INSTRUCTIONS



DO NOT ATTEMPT TO OPERATE WITHOUT USING OIL!!!

IMPORTANT!: Use oil specifically refined for Deep Vacuum Pumps. Use of oil not refined for Deep Vacuum Pumps and/or operating with contaminated oil will void warranty.

In order to make the best use of your investment, familiarize yourself with the new features and operating instructions before starting pump. Routine care and maintenance of your vacuum pump will give you years of reliable service.

Each vacuum pump has been factory tested for CFM and micron performance. The serial number has been recorded. Complete and mail the warranty form immediately to validate your warranty.

Retain shipping box and packing material for use if factory warranty service is required.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. OIL FILL

This vacuum pump has been tested at the factory and shipped with only trace amounts of oil. **OIL MUST BE ADDED BEFORE OPERATING!** Failure to add oil will damage cartridge and void warranty!

a. Make sure the oil drain plug located at the bottom of the front casing is closed before attempting to add oil.
b. Remove the large oil fill plug from the top of pump and insert the oil bottle into the fill port.
c. Slowly add oil until oil level rises to the Oil “FULL” Line. Do not overfill with oil!
d. Replace the oil fill plug.

CAPACITY:

1.5 CFM = 5 oz. / 147 ML	3 CFM = 8.8 oz. / 260 ML	6 CFM = 7.8 oz. / 230 ML

WARNING! WEAR SAFETY GLASSES

2. CHECKING OIL LEVEL

a. Open the gas ballast valve (small brass fitting located next to the handle) one turn. **Do not remove! (3, 6 CFM)**
b. Start pump and run with intake port capped for about two minutes. Observe the oil level with the pump running. The oil level in the sight glass should be even with the level line.
c. If the level is low, open the intake port and run pump for 15 seconds, stop pump and observe oil level again. Add a small amount of oil as needed.

3. GAS BALLAST VALVE (3, 6 CFM ONLY)

The gas ballast valve must be opened 1/4 turn for the first part of the evacuation procedure. This will help to eliminate moisture and the life of the vacuum pump. After about two minutes close the valve and continue the evacuation procedure to reach ultimate vacuum. Failure to close the valve completely during the final evacuation will result in high vacuum reading.

During the first stages of evacuation, vapors are highly concentrated. Unfortunately, some vapors will condense into a liquid and mix with the oil, thus reducing the oil's ability to produce a deep vacuum. The **GAS BALLAST VALVE** emits a controlled amount of dry air into the pump during compression to minimize this effect and keep oil relatively clean during the first part of the evacuation.

Periodically remove the Gas Ballast Valve Needle and clean or replace the O-ring. Clean mating surfaces and lightly coat with vacuum pump oil before securely retightening.

4. CHANGING OIL

In order to reach the deep vacuum required, your vacuum pump needs clean, moisture-free oil during evacuation. Dirty oil becomes a mixture of corrosive acids and water that effects the pump's ability to pull a deep vacuum. Left sitting in the pump, this sludge will rust and erode internal surfaces...shortening the pump's life.

- **Care should be taken to avoid contact of oil with skin or eyes.**
- **OIL MAY BE HOT!**
- **Used oil should be properly disposed of in a leakproof corrosive-resistant container according to local regulations.**

a. After every evacuation, while the pump is warm and oil is thin, take a small sample of oil from the drain port.
b. If the oil is contaminated, drain the oil by placing the pump on a level surface and opening the oil drain valve. Catch the waste oil in a container and properly dispose of it.
c. If the pump has been sitting for more than one month, the oil is considered contaminated regardless of appearance and should be changed as outlined above.
d. To add oil, close drain, remove the oil fill cap and fill to the Oil Level Line with fresh oil.

5. INTAKE CONNECTIONS

Replace all caps and finger-tighten. Do not use caps with damaged or missing O-rings and always store vacuum pump with capped ports to prevent dirt and moisture contamination.

6. PUMP MOTOR

The **PUMP** and **OIL** must be above 30˚F.
The line voltage must be equal to the rating on the motor nameplate ±10%.
Normal operating temperature is approximately 160˚F, which is **HOT** to the touch! Line voltage and ambient temperature will affect the normal operating temperature somewhat. Your vacuum pump is designed for continuous duty and will run for extended periods without overheating.

The motor has an automatic resetting overload protection feature. If the motor will not restart the pump after shut-off, it may have opened the thermal protection. Disconnect the pump from the system, wait about 15 minutes for the motor to cool down and then try again.

RETURNING A PUMP


Please fax a request for a **return authorization number to 973-252-2455.**
This applies to both warranty and non-warranty service!

Pumps returned for service without a return authorization number will not be accepted.

In your fax, include your NAME, ADDRESS and PHONE NUMBER along with a detailed explanation of the problem. We will contact you (i.e. your phone number) to discuss your problem and determine if you have to return your pump, or if we can trouble shoot it over the phone.

If you have to return your pump, we will issue you an RMA#. Then, please follow the instructions below.

- **Drain oil, cap all ports and place tape over the exhaust port located on the end of the pump handle. If you fail to do this, your pump will not be accepted and it will be returned!!!**
- **Use the original shipping box and inserts if available. Shipping damages are impossible to claim on used machinery.**



LIMITED WARRANTY INFORMATION


Vacuum Pumps are warranted against defects in material and workmanship for a period of one year. This warranty does not cover failure due to abuse, improper usage, or progressive wear and tear. Warranty becomes valid to the original owner and is effective on the purchase date.

WARRANTY SERVICE IS PROVIDED THROUGH THE FACTORY ONLY.

Please contact the service department toll free for parts, service concerns, or to obtain a return authorization number for warranty repair.

TOLL FREE Warranty Service 1-888-825-6989

Gebrauchsanweisung TIEF-VAKUUM PUMPE



NICHT OHNE ÖL BENUTZEN!!!

WICHTIG! : Benutzen Sie spezifisches feines Raffinerieöl für Vakuum Pumpen. Benutzung von nicht raffinierten Ölen oder kontaminiertes Öl macht Garantie ungültig!

Bevor Sie die Pumpe starten, lesen Sie die Betriebsanweisung und machen Sie sich mit der Pumpe vertraut. Regelmäßige Pflege und Wartung garantiert eine lange Lebensdauer der Vakuum Pumpe.

Jede Vakuumpumpe wurde im Werk durchaus für CFM und Mikron Leistung getestet. Die Fabrikationsseriennummer wurde registriert. Bitte das Garantieformular ausfüllen und zurücksenden für sofortige Garantiegültigkeit.

Behalten Sie Verpackungskarton für Gebrauch, wenn Fabrikgarantieservice angefordert wird.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. ÖLFÜLLUNG

Diese Vakuumpumpe wurde in der Fabrik bereits getestet und mit nur einer kleinen Menge Öl geliefert. ÖL MUSS VOR PUMPENBETRIEB NACHGEFÜLLT WERDEN! Unterlassung von Ölnachfüllung beschädigt die Ölkartusche, und dabei wird die Garantie ungültig!

a. Vergewissern Sie sich, dass die Ölablass-Schraube, unter dem Frontgehäuse vor der Ölnachfüllung dicht ist.
b. Entfernen Sie die Gummikappe von der Oberseite der Pumpe. VERWENDEN SIE NICHT WÄHREND DES BETRIEBES. Schrauben Sie die Auspuffbefestigung ab. überfüllen!
d. Ersetzen Sie die Auspuffbefestigung.

ÖLKAPAZITÄT:

42/35 l/min = 5 oz. / 147 ML	85/71 l/min = 8.8 oz. / 260 ML	170/141 l/min = 7.8 oz. / 230 ML

WARNUNG! **SCHUTZBRILLE TRAGEN**

a. Gas-Ballastventil mit einer Umdrehung öffnen (kleine Messingschraube neben dem Handgriff). Das Ventil nicht abnehmen! (Nur bei 2 stufigen Pumpen)
b. Pumpe starten und ungefähr 2 Minuten mit bedecktem Einlassventil drehen lassen, während dessen den Ölstand durch das Sichtglas beobachten. Der Ölstand muss sich auf der Ölstandlinie befinden.
c. Bei niedrigen Ölstand den Einlassanschluss 15 Sekunden laufen lassen und nochmals den Ölstand beobachten. Etwas Öl nach Bedarf nachfüllen.

3. GASBALLASTVENTIL (MODELLE MIT 2 STUFEN)

Das Gas-Ballastventil muss von 1/4 bis einer völligen Umdrehung für den ersten Evakuierungsvorgang geöffnet sein. Ventil nach ungefähr 2 Minuten schließen und weiter evakuieren um ein maximales Vakuum zu erreichen. Schließunterlassung während der Evakuierung könnte eine geringe Vakuumpumpenleistung ergeben.

Während der ersten Evakuierungsetappe sind die Dämpfe höchstkonzentriert. Verschiedene Dämpfe werden flüssig und mischen sich mit Öl, daher vermindern sie die Ölfähigkeit genügendes Vakuum zu erzeugen. Das GASBALLASTVENTIL presst unter Druck eine kontrollierte Menge trockene Luft in die Pumpe. Das hilft die Mischung während der ersten Evakuierungsetappe so rein wie möglich zu halten. Regelmäßig Gasballastventilnadel herausnehmen und O-Ring reinigen oder ersetzen. Oberflächen Verbindungsstücke reinigen, leicht mit Vakuumpumpenöl beschichten, dann wieder alle schließen.

4. ÖLWECHSEL

Um das erforderliche Vakuum zu erreichen, braucht die Vakuumpumpe reines, feuchtfreies Öl während des Evakuierens. Schmutziges Öl erzeugt eine Mischung aggressiver Säuren und Wasser, welche die Fähigkeit der Pumpen ein optimales Vakuum zu erhalten, beeinträchtigt. Dieser am Pumpenboden bleibende Satz rostet und frisst die inneren Oberflächen ab und kürzt das Pumpenleben.

Schützen Sie Ihre Augen und Haut vor Öl. DAS ÖL KÖNNTE HEISS SEIN! Benutztes schmutziges Öl sollte in einem korrosionsbeständigen Behälter nach gesetzlichen Vorschriften entsorgt Werden.

a. Nach jeder Evakuierung, während das Öl noch warm und dünn ist, zur Kontrolle eine kleine Ölprobe entnehmen.
b. Wenn Sie eine Verunreinigung feststellen, soll das Öl abgelassen werden. Die Pumpe muß dazu auf eine waagerechten Fläche stehen. Das Ablassventil Öffnen. Das Öl in einem Container auffangen und wegräumen.
c. Wenn die Pumpe einen Monat lang nicht aktiv war, wird das Öl unabhängig vom Aussehen und Zustand als unrein gewertet und muss ausgewechselt werden.
d. Um Öl nachzufüllen, Ölnachfüllkappe abnehmen und mit reinem Öl bis zur Ölstandslinie füllen.

5. EINLASS ANSCHLUSS

Alle Schnellverschlusskappen nur mit der Hand zudrehen. Benutzen Sie keine beschädigten Kappen oder mit fehlenden O-Ringen. Immer Vakuumpumpenöffnungen gekappt einlagern, zum Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

6. PUMPEN MOTOR


Die Pumpe und das Öl muss sich jederzeit über 30˚F (1˚C) befinden. Die Stromanschlussspannung muss dieselbe sein, wie diejenige, welche auf die Motorplatte angegeben ist ±10%. Die normale Funktionstemperatur liegt bei ungefähr 160˚F (71˚C), das heißt: heiß beim Berühren! Stromanschluss und Umgebungstemperatur beeinflussen die normale Funktionstemperatur. Ihre Vakuumpumpe ist für kontinuierlichen Gebrauch hergestellt und läuft auch über längere Zeiträume ohne Überhitzung. Der Motor besitzt automatische Wiedereinstellung- und Überladungsschutzvorrichtung. Sollte der Motor nach Ausschaltung nicht wieder starten, dann könnte sich die thermale Schutzvorrichtung geöffnet haben. Die Pumpe vom System auskuppeln, Motor 15 Minuten abkühlen lassen und nochmals probieren.

PUMPENZURÜCKSENDUNG

Bitte per Fax an +323 7774062 eine Rücksendungsgenehmigungsnummer beantragen. Dieses gilt für Rücksendungen mit und ohne Garantie. Zur Reparatur zurückgesandte Pumpen ohne Genehmigungsnummer werden nicht angenommen.

In Ihrem Fax bitte Ihren Namen, Adresse, und Telefonnummer mit deutlicher Erklärung des Problems angeben. Wir werden mit Ihnen Kontakt aufnehmen und entscheiden, ob die Pumpe zu uns zurückgeschickt werden soll. Wenn die Pumpe zurück muss, erteilen wir Ihnen eine RMA Nummer. In dem Fall bitte folgende Anweisungen beachten.

- Öl ablassen, Öffnungen kappen, Ausblasanschluss (am Ende des Pumpengriffs.) mit Klebstreifen bedecken. Unvorbereitete Pumpen werden nicht angenommen und zurückge schickt.
- Originalverpackung benutzen und wenn möglich mit Einlagen. Es ist unmöglich Schadener satz für gebrauchte Geräte zu erhalten.




BESCHRÄNKTE GARANTIE INFORMATION

Vakuumpumpen von Mastercool haben ein Jahr Garantie auf Material und Verarbeitung. Die Garantie erlischt bei Veränderung des Gerätes, unbefügter oder falscher Benutzung oder progressive Abnutzung. Die Garantie gilt ab Verkaufsdatum für den Erstkäufer.

DER GARANTIE-SERVICE WIRD AUSSCHLIESSLICH VOM WERK DURCHGEFÜHRT Bitte rufen Sie unsere "Service-Abteilung an, um eine Rücksendungsnummer für die Reparatur unter Garantie zu erhalten.

MANUEL D'INSTRUCTIONS POMPE POUR VIDE PROFOND



NE PAS METTRE EN MARCHE SANS HUILE!!!

IMPORTANT!: Utilisez de l'huile spécifiquement raffinée pour pompes à vide. L'utilisation d'huile contaminée ou non raffinée ou pas spécifiquement prévue pour pompes à vide mettra fin à la garantie.

Afin de tirer le meilleur profit de votre investissement, familiarisez vous avec les caractéristiques et la mise en service avant de faire fonctionner la pompe. Un entretien soigneux et régulier permettra à la pompe de vous offrir un bon service et pendant longtemps.

Chacune, des pompes à vide, subit un examen d'usine de performance mesurée en microns. Le numéro de série a été enregistré. Remplissez et expédiez la garantie pour confirmer sa validité.

Gardez la boîte pour utilisation en cas de besoin de garantie du fabricant.

MANUEL D'OPÉRATION

1. REMPLISSAGE D'HUILE

La pompe à vide à été examinée à l'usine et expédiée avec peu d'huile. DE L'HUILE DOIT-ÊTRE AJOUTEE AVANT D'UTILISER LA POMPE! Vous endommagerez la pompe, si vous n'ajoutez pas de l'huile et cela annulera la garantie!

a. Vérifiez, que le bouchon de vidange d'huile soit bien fermé avant d'ajouter de l'huile.
b. Enlevez le bouchon en caoutchouc du dessus de la pompe. N'EMPLOYEZ PAS LORS DU FONCTIONNEMENT. Dévissez la vanne d'échappement.
c. Ajoutez doucement de l'huile jusqu'au niveau indiqué. Ne pas créer un trop plein.
d. Remplacez la vanne d'échappement.

CAPACITÉ D'HUILE:

42/35 l/min = 5 oz. / 147 ML	85/71 l/min = 8.8 oz. / 260 ML	170/141 l/min = 7.8 oz. / 230 ML

CAUTION! **PORTER LUNETTES DE PROTECTION**

2. VÉRIFIER LE NIVEAU D'HUILE

a. Ouvrez d'un tour la soupape de ballastage, (petite vis en laiton située près de la poignée). Ne l'ôtez pas! (DISPONIBLE SEULEMENT SUR LES MODÈLES DEUX ÉTAGES)
b. Faites fonctionner la pompe avec la prise d'aspiration fermée par un capuchon pendant environ deux minutes. Observez le niveau d'huile pendant le fonctionnement de la pompe. Le niveau d'huile doit-être aligné avec la ligne du niveau recommandé visible par le voyant.
c. Si le niveau est bas, ouvrez l'aspiration et faites tourner la pompe pendant 15 sec ondes, arrêtez la pompe et observez encore une fois le niveau d'huile. Si nécessaire rajoutez une petite quantité d'huile.

3. SOUPAPE DE BALLASTAGE (MODÈLES DEUX ÉTAGES)

Lors de la première partie de l'opération d'évacuation, la vanne de ballastage doit se trouver en position ouverte, entre 1/4 de tour et complètement ouverte. Après à peu près deux minutes fermez la vanne et continuez le procédé d'évacuation jusqu'à l'obtention du vide maximal. Ne pas fermer la soupape lors de l'évacuation provoquera une performance pauvre en vacuum.

Au cours des premiers stades de l'évacuation, les vapeurs sont très concentrées. Malheureusement certaines vapeurs seront condensées en liquide et se mélangeront à l'huile. Et ainsi elles ne permettront pas à l'huile de produire un vide conséquent. La soupape de ballastage émet une quantité contrôlée d'air sec à la pompe pendant la compression, pour minimiser cet effet et ainsi conserver l'huile relativement propre au cours de la première partie de la mise à vide. Otez de temps en temps l'aiguille à l'intérieur de la soupape et nettoyez ou remplacez le joint torique. Nettoyez les surfaces d'accouplement et passez une légère couche d'huile de pompe à vide avant de resserrer.

4. CHANGEMENT D'HUILE

Afin d'obtenir la mise sous vide requise, votre pompe à vide nécessite de l'huile propre et sans humidité. L'huile souillée devient un mélange d'acide corrosif et d'eau, ce qui empêche la pompe d'opérer un tirage à vide important. Le dépôt de résidu rouillera et érodera les surfaces intérieures, et de ce fait raccourcit la vie de la pompe.

Evitez tout contact de l'huile avec la peau, les yeux, ou les muqueuses. L'HUILE POURRAIT- ETRE CHAUDE! L'huile usée doit-être versée dans un container étanche et résistant à la corrosion, il y a lieu ensuite de s'en débarrasser selon la loi et les réglements du pays, ou le produit est utilisé.

a. Aprés chaque vidange, lorsque la pompe est chaude et l'huile est fine, prélevez un petit échantillon d'huile de vidange.
b. Si l'huile est contaminée, placez la pompe sur une surface horizontale et ouvrez le bouchon de vidange. Faites couler l'huile usée dans un container et débarrassez vous en selon la loi en vigueur de votre pays.
c. Si la pompe n'a pas fonctionnée pendant plus d'un mois, l'huile est considérée comme usée, sans distinction d'état apparent et devrait-être changée tel qu'indiqué ci-dessus.
d. Pour ajouter de l'huile, fermez le bouchon de vidange, ôtez la capsule de remplissage et versez de l'huile pure jusqu'au niveau supérieur indiqué.

5. RACCORDS D'ASPIRATION

Remplacez toutes les capuchons et vissez les manuellement, n'utilisez pas des capuchons avec des joints toriques endommagés ou manquants et rangez la pompe à vide avec ses accès fermés par des capuchons, pour éviter, que l'humidité et souillure y pénètre.

6. MOTEUR DE LA POMPE


La pompe et l'huile doivent se trouver dans une température ambiante d'au moins 30˚F (1˚C) Le voltage du courant fourni doit correspondre aux indications de la plaquette du moteur ±10%. La température normale de fonctionnement est à peu près 160˚F (71˚C), c'est à dire chaud au toucher! Voltage et température ambiante influencent quelque peu la température de fonctionnement. Votre pompe est fabriquée pour résister à une utilisation continue et fonctionnera sans surchauffer pendant longtemps. Le moteur est pourvu d'un système automatique de remise en fonction et protection thermique contre une surcharge. Si le moteur ne

redémarre pas la pompe après l'arrêt, le système de protection thermique pourrait-être ouvert. Déconnectez la pompe du systéme, attendez environ 15 minutes pour la refroidir et réessayez.

POUR RENVOYER UNE POMPE À L'USINE

Veuillez s'il vous plait faxer une demande de numéro d'autorisation de renvoi au:
+323 7774062 Cela concerne aussi bien les articles garantis et non-garantis! Les pompes renvoyées à l'entretien sans numéro d'autorisation de renvoi ne seront pas acceptées. Veuillez détailler dans votre fax votre NOM, ADRESSE et NUMERO DE TELEPHONE et une description de la panne. Nous vous contacterons afin de discuter votre problème et déterminerons, si vous devez oui ou non la renvoyer, ou si nous pouvons vous dépanner à distance. Dans le cas d'un renvoi, nous vous ferons parvenir un No RMA. Et dans ce cas veuillez suivre les instructions ci-dessous.

- Vidangez l 'huile, fermez avec des capuchons tous les accès, et appliquez de la toile isolante sur l'accès d'échappement situé à l'extrémité de la poignée de la pompe. Si l'expédition ne se fait pas dans ces règles, l'envoi sera refusé et vous sera retourné!!!
- Utilisez si disponible l'emballage d'origine de la pompe. Il est impossible de réclamer pour des dommages d'expédition, pour du matériel usagé.




GARANTIE LIMITEE

Mastercool Inc. garantit pendant un an ses pompes à vide contre tout défaut de pièces et main d 'œuvre. Cette garantie ne couvre pas un défaut dû à l'abus ou usage de manière incorrecte, ou encore une usure progressive. La garantie ne couvre que le propriétaire d'origine et prend effet à la date de l'acquisition.

LA GARANTIE DE SERVICE NE PEUT- ETRE OBTENUE QUE PAR L'USINE Veuillez s'il vous plait contacter le service après-vente afin d'obtenir un numéro d'autorisation pour retourner la pompe en réparation sous garantie.

INSTRUCCIONES DE OPERACION BOMBA DE VACIO PROFUNDO



NO PONERLO EN MARCHA SIN ACEITE!!!

Importante!: Utilizar aceite específicamente refinado para Bombas de Vacío. El uso de aceite no refinado para Bombas de Vacío y / o trabajando con aceite contaminado, anularía la garantía.

A fin de hacer un mejor uso de su inversión, familiarícese con las nuevas características y instrucciones de uso antes de hacer funcionar la bomba. Un mantenimiento y cuidados regulares de su bomba de vacío le dará años de fiabilidad y buen servicio.

Cada Bomba de Vacío ha sido comprobada en fábrica para CMF y rendimiento al micrón. El numero de serie es registrado. Rellene y envíe la garantía para validarla!

Guarde el material de empaque (caja) y despacho en caso que requiera servicio de garantía de fábrica.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. LLENADO ACEITE

La Bomba de Vacío ha sido comprobada en fábrica y embarcada con muy poco aceite. Debe añadir aceite antes de ponerla en marcha! Al no añadir aceite dañaría la bomba y anularía la garantía!

a. Asegúrese que el tapón de vaciado de aceite esté bien cerrado antes de añadir aceite.
b. Quite el tapón de goma que está en la parte superior de la bomba.
(NO USAR DURANTE ESTA OPERACIÓN) Desatornille el escape.
c. Añadir lentamente el aceite hasta llegar al nivel marcado. No sobrellenar!
d. Reinstale el Puerto de llenado del aceite.

CAPACIDAD DE ACEITE:

1.5 CFM = 5 oz. / 147 ML	3 CFM = 8.8 oz. / 260 ML	6 CFM = 7.8 oz. / 230 ML

ADVERTENCIA! **USE ANTEOJOS DE SEGURIDAD**

2. VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE

a. Abrir de un giro la válvula de lastre (pequeño tornillo de latón situado junto a la empuñadura). No quitarlo! (DISPONIBLE EN BOMBAS DE 2 ETAPAS UNICAMENTE)

b. Hacer funcionar la bomba con la toma de aspiración cerrada por un tapón, durante aproximadamente dos minutos. Observar el nivel de aceite durante el funcionamiento de la Bomba. El nivel de aceite debe estar alineado con la línea de nivel marcado a través de la mirilla.

c. Si el nivel es bajo, abrir el puerto de aspiración y haga girar la Bomba durante 15 segundos. Parar la Bomba y observar de nuevo el nivel de aceite. Si fuera necesario añadir una pequeña cantidad de aceite.

3. VÁLVULA DE LASTRE (MODELOS DE 2 ETAPAS)

Para la primera parte del proceso de evacuación, la Válvula de Lastre debe estar abierta de entre 1/4 de vuelta a completamente abierta. Después de aproximadamente dos minutos cierre la válvula y continuar el proceso de evacuación hasta obtener el máximo vacío. El no cerrar la válvula durante la evacuación daría un pobre rendimiento.

Durante las primeras fases de evacuación, los vapores están muy concentrados. Lamentablemente, algunos de estos vapores se condensarán en líquido y se mezclarán con el aceite, reduciendo la capacidad del aceite en producir el vacío. La Válvula de Lastre emite una cantidad controlada de aire seco en la Bomba durante la compresión para minimizar este efecto y así conservar el aceite relativamente limpio durante la primera parte de la evacuación. Periódicamente retirar la Aguja de la Válvula de Lastre y limpiar o sustituir la junta tórica. Limpiar las superficies de unión y dar una ligera capa de aceite para bomba de vacío antes de apretar.

4. CAMBIO DE ACEITE

Para poder alcanzar el vacío requerido, su Bomba de Vacío necesita un aceite limpio y sin humedad durante su evacuación. El aceite sucio proviene de la mezcla de ácidos corrosivos y del agua que afecta la capacidad de la Bomba en hacer el vacío. El depósito de estos residuos oxidarán y corroerán las paredes interiores, acortando la vida de la Bomba.

Evitar todo contacto del aceite en la piel o ojos. EL ACEITE PUEDE ESTAR CALIENTE! El aceite usado debe ser recogido en un depósito hermético y resistente a la corrosión, según las leyes y regulaciones del país donde es utilizado el producto.

a. Después de cada vaciado cuando la Bomba esta caliente y el aceite es menos denso tomar una pequeña muestra de aceite del puerto de drenaje.

b. Si el aceite esta contaminado, drenar el aceite poniendo la Bomba sobre una superficie horizontal y abriendo la válvula de drenaje . Recoger el aceite residual en un depósito y eliminarlo según las leyes vigentes del país.

c. Si la Bomba ha estado parada por mas de un mes, el aceite es considerado como contaminado sin tener en cuenta su apariencia y debe ser cambiado como arriba indicado.

d. Para añadir aceite, cerrar el drenaje, quitar el tapón de llenado de aceite y llenar con aceite nuevo hasta el nivel indicado.

5. CONEXIONES DE ASPIRACIÓN

Reemplazar todos los tapones apretándolos a mano. No usar tapones con daños o sin juntas tóricas y siempre guardar la Bomba de Vacío con sus puertos taponados para evitar la contaminación de polvo y humedad.

6. MOTOR DE LA BOMBA


La Bomba y el Aceite deben estar en una temperatura por encima de 30˚F (1˚C). La línea de corriente debe ser igual a las indicaciones de la placa del motor ±10%. La temperatura normal de funcionamiento es de aproximadamente 70˚C 160˚F (71˚C), lo cual es caliente al tocar! La línea de corriente y la temperatura ambiente afectara un poco a la temperatura normal de funcionamiento. Su Bomba de Vacío esta diseñada para un uso continuo y funcionara sin recalentarse durante mucho tiempo. El motor esta provisto de una protección automáticacontra sobrecarga. Si el motor no volviera a arrancar la Bomba después del paro, podría ser debido al protector térmico. Desconectar la Bomba del sistema, esperar unos 15 minutos a que el motor se refrigere y luego pruebe de nuevo.

DEVOLUCIÓN DE LA BOMBA A FÁBRICA

Rogamos envíen un fax solicitando un número de Autorización de Devolución al: 00 1-973-252-2455. Este procedimiento afecta tanto a los productos en garantía como los que no estén en garantía! Las Bombas devueltas para mantenimiento sin número de autorización de devolución no serán aceptadas. En su fax, rogamos incluyan su Nombre, Dirección y Número de Teléfono y una descripción detallada del problema. Nos pondremos en contacto con usted para tratar del problema y determinar si debe devolver su Bomba o si podemos resolver la avería por teléfono. En caso de que tuviera que devolver su Bomba, le haríamos llegar un No RMA.

Entonces, rogamos sigua las siguientes instrucciones:


- Drenar el aceite, taponar todos los puertos y ponga cinta adhesiva sobre el puerto d escape situado al final de a empuñadura de la Bomba. Si faltara hacer lo indicado, su Bomba no seria admitida y le sería devuelta!!
- Usar la caja original de expedición y sus embalajes si son disponibles. Daños de expedición son imposible de reclamar en maquinaria usada.



GARANTÍA LIMITADA

Mastercool inc. Garantiza durante un año sus Bombas de Vacío contra todo defecto de piezas o mano de obra. Esta garantía no cubre los fallos debidos a abusos, uso impropio o deterioro progresivo y rotura. La garantía tan solo cubre al propietario original y es efectiva en la fecha de compra. EL SERVICIO DE GARANTÍA ES PROPORCIONADO ÚNICAMENTE POR FÁBRICA Rogamos contactar con el departamento posventa para recambios o para obtener el número autorización de devolución para una reparación en garantía.

ISTRUZIONI PER L'USO POMPA PER ALTO VUOTO



NON TENTARE DI FAR FUNZIONARE SENZA USARE OLIO !!!

IMPORTANTE In particolare: Usare olio per pompe per alto vuoto . L'uso di olio non raffinato per pompe per vuoto e / o operare con olio contaminato invalida la garanzia.

Al fine di rendere il miglior uso del vostro investimento, familiarizzare con le nuove funzionalità e le istruzioni operative prima di avviare la pompa. La cura e la manutenzione della pompa per vuoto vi darà anni di servizio affidabile.

Ogni pompa a vuoto e' stata testata in fabbrica per prestazioni elevate. Il numero di serie è stato registrato. Compilare e spedire il modulo di garanzia immediatamente per convalidare la garanzia.

Conservare la Scatola di spedizione e i materiali di imballaggio in caso di garanzia.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. CARICA OLI

Questa pompa a vuoto è stata testata in fabbrica e spedita Con solo tracce di olio. OLIO VA AGGIUNTO PRIMA DI OPERARE! La mancata aggiunta di olio invaliderà la garanzia

a. Assicurarsi che il tappo di scarico situato nella parte inferiore della carcassa anteriore sia chiuso prima di tentare di aggiungere olio.
b. Rimuovere il tappo di riempimento olio di grandi dimensioni dalla parte superiore della pompa e inserire bottiglia nel foro di riempimento.
c. Aggiungere lentamente l'olio fino a quando il livello dell'olio olio sale alla linea "FULL". Non riempire troppo
d. rimettere il tappo di riempimento olio.

CAPACITA:

1.5 CFM = 5 oz. / 147 ML	3 CFM = 8.8 oz. / 260 ML	6 CFM = 7.8 oz. / 230 ML

ATTENZIONE! **INDOSSARE OCCHIALI DI SICUREZZA**

2. CONTROLLO LIVELLO OLIO

a. Aprire la valvola zavorra gas (piccolo raccordo in ottone situato vicino al manico) di un giro. Non rimuovere! (3, 6 CFM)
b. Avviare la pompa per due minuti. Osservare il livello dell'olio con la pompa in funzione. Il livello dell'olio nella spia dovrebbe essere ancora con la linea di livello.
c. Se il livello è basso, aprire la porta di aspirazione e continuare per 15 secondi, arrestare la pompa e osservare di nuovo il livello dell'olio. Aggiungere una piccola quantità di olio se necessario.

3. VALVOLA ZAVORRATRICE (SOLO SU 3, 6 CFM)

La valvola zavorratrice deve essere aperta per la prima parte dela procedura di evacuazione di un quarto di giro. Ciò contribuirà ad eliminare l'umidità ed aumentare la vita della pompa da vuoto. Dopo due minuti circa chiudere la valvola e continuare la procedura di evacuazione per raggiungere il vuoto finale. La mancata chiudere completamente la valvola , la pompa inizierà' ad andare in vuoto

Durante le prime fasi di evacuazione, sono vapori altamente concentrati. Purtroppo, alcuni vapori si condensano in un liquido e si mescolano con l'olio, riducendo la capacita' di produrre un profondo vuoto. La valvola zavorratriceemette una quantità controllata di aria secca nella pompa durante il funzionamento per ridurre al minimo questo effetto di compressione e mantenere l'olio relativamente pulito

Periodicamente rimuovere la valvola ad ago e pulire o sostituire l'O-ring. Pulire le superfici leggermente con olio per pompa a vuoto in modo sicuro prima di serrare nuovamente.

4. CAMBIO OLIO

Per raggiungere il vuoto profondo richiesto, la pompa del vuoto necessita di olio privo di umidità. L'Olio sporco diventa una miscela di acidi corrosivi

- **Prestare attenzione a evitare il contatto dell'olio con la pelle o gli occhi.**
- **L'OLIO può essere caldo!**
- **L'olio deve sere smaltito seguendo le normative vigenti in materia.**

a. Dopo ogni evacuazione, mentre la pompa è calda e l'olio è sottile, prendere un piccolo campione di olio dal foro di drenaggio.
b. Se l'olio è contaminato, scaricare l'olio mettendo la pompa su una superficie piana e aprire la valvola di scarico dell'olio. Raccogliere l'olio in un contenitore per rifiuti e smaltirlo correttamente.
c. Se la pompa è stata ferma per più di un mese, l'olio è contaminato indipendentemente dall' aspetto e deve essere sostituito come descritto sopra.
d. Per aggiungere olio, togliere il tappo di rabbocco dell'olio e riempire il livello sino alla linea con olio nuovo


5. COLLEGAMENTI DI ASPIRAZIONE

Sostituire tutti i tappi e serrare a mano. Non utilizzare con tappi danneggiati o con o ring mancanti Immagazzinare la pompa con I tappi di protezione per evitare contaminazioni

6. POMPA MOTORE

La pompa e olio devono essere a temperature superiori a 30˚F.
La tensione di rete deve essere uguale al rating sulla targhetta del motore ±10%.
Temperatura di funzionamento normale è di circa 160˚F, che significa che e' calda al tatto! LaTensione di rete e la temperatura ambiente influiscono sulla temperatura di esercizio . La pompa a vuoto è stato progettata per servizio continuo e durerà per lunghi periodi senza surriscaldamento.

Il motore dispone di una funzione automatica di protezione da sovraccarico. Se il motore non si riavvierà automaticamente significa che e' intervenuta la protezione termica. Scollegare la pompa dal sistema, attendere 15 minuti circa per il motore si raffreddi e poi riprovare.



LIMITED INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Le Pompe per vuoto sono garantite da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di un anno. Questa garanzia non copre i guasti dovuti ad abuso, uso improprio, o usura. La garanzia diventa valida per il proprietario ed è efficace dalla data di acquisto.

IL SERVIZIO DI GARANZIA VIENE FORNITO SOLO ATTRAVERSO LA FABBRICA.

Mastercool® Inc.
"World Class Quality"

USA Phone: (973) 252-9119
Belgium Telefon + 32 (0) 3 777 28 48